

ارسال وزن از ترازو به کامپیوتر

ارسال وزن از ترازو به کامپیوتر از طریق کابل و پروتکل RS232 انجام میشود. در این روش

تنها اطلاعات وزن به کامپیوتر ارسال میشود. برای فعالسازی در ترازو وارد منوی

فهرست+۵۳۲ شده و استفاده از حالت پیوسته و پایدار ترازو برای ارسال وزن تنظیم میشود.

ارسال وزن به صورت پایدار: وقتی که وزن ترازو به پایداری می رسد ارسال انجام می شود.

ارسال وزن به صورت پیوسته: در حالت غیر پایدار بودن وزن به کامپیوتر ارسال میشود.

- نکته: برای تنظیم Bude raite یا سرعت انتقال داده وارد منوی فهرست+۵۳۱ شده و سرعت دلخواه انتخاب شود